

PRO CODER

OMKODNING AV TRANSCEIVERS



Pro Optix Pro Coder används för omkodning av transceivers. Den lämpar sig för datacenter och nät då den ger installatörer och tekniker ute i fält en otrolig flexibilitet – transceivers kan omkodas efter det behov som för närvarande finns. Pro Coder är enkel att använda och passar till ett flertal formfaktorer och kan omkodas till många olika nätverksleverantörer.

SPECIFIKATIONER

- ✓ Snabb och lätt omkodning av transceivers
- ✓ Ger flexibilitet & lägre kostnad
- ✓ Lättanvänd online-tjänst för omkodning
- ✓ Kompatibel och kvalitetssäkrad
- ✓ Ändra kanal på tunable DWDM transceivers
- ✓ Fjärrdiagnostik och manuell omkodning

SFP | CSFP | SFP+ | SFP28 | XFP | QSFP+ | QSFP28

Omkodning till flertal fabrikat:
Alcatel-Lucent, Arista, Brocade, Cisco, Dell, HP,
Huawei, Intel, Juniper.

KOMPATIBEL OCH KVALITETSSÄKRAD

Pro Coder möjliggör full kompatibilitet och stödjer transceivers enligt Multi-Source Agreement (MSA). Användningsområdet växer då databasen ständigt växer för att supportera så många fabrikat som möjligt. Pro Optix uppdaterar löpande tillgången på koder och håller databasen öppen för de kunder som köpt en Pro Coder.

LÄTTANVÄND ONLINE-TJÄNST FÖR OMKODNING

Via vår online-tjänst kan du hitta kompatibla koder och omkoda din transceiver enligt dina önskemål. Alla koder och inställningar är testade för bästa kompatibilitet.

STARTA HÄR

Basinformation: Datorer som kör Windows 8.1 eller senare, med en tillgänglig USB-port och ansluten till Internet.

1. Anslut Pro Optix Pro Coder till PC via den bifogade USB-kabeln. Låt drivrutinerna installeras automatiskt.
2. Gå till <http://download.prooptix.se/TrxTool> och klicka på "Installera"
3. Efter installationsprocessen kommer applikationen starta automatiskt.

LED-FÄRGER

LED-färg	Betyder
Blå fast	Pro Coder ansluten men ännu inte initialiserad
Grön pulserar	Pro Coder klar
Grön blink	Läser från transceiver
Grön fast	Läsning av transceiver klar
Turkos fast	Skriver till transceiver, dra ej ur anslutning till Pro Coder eller transceiver
Röd pulserar	Skrivning till transceiver klar
Röd andning	Pro Coder i viloläge
Röd blink	Fel
Grön/gul fast	SPX / XFP laser på

ONLINE-TJÄNST FÖR OMKODNING AV TRANSCEIVERS

ONLINE-TJÄNST FÖR KANALÄNDRING AV TUNABLE DWDM TRANSCEIVERS